POLYCOM®

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

SoundStation® IP 6000

빠른 사용자 안내서

기본 전화기 기능
내 전화기 구성하기

SIP 3.0.2 이상이 실행되는 전화기에 적용됩니다.

상세한 정보는 아래 사이트에 있는 *SoundStation IP 6000 전화기 사용자 안내서 (User Guide)*를 참조하십시오.

www.polycom.com/support/voicedocumentation/

©2008 Polycom, Inc. All rights reserved.
Polycom, Polycom 로고 및 SoundPoint는 미국 및 다른 여러 국가에 있는 Polycom, Inc.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 이 안내서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기본 전화기 기능

전화 걸기

을 누르고 전화번호를 입력한 다음 **통화(Send)** 소프트 키를 누릅니다.

전화 받기

응답(Answer) 소프트 키를 누릅니다.

걸려오는 전화를 받지 않으려면 **거절(Reject)** 소프트 키를 누릅니다

*전화 벨소리를 울리지 않게 하려면 **수신 거부 (Do Not Disturb)** 를 활성화합니다. 수신 거부 사용하기 참조.*

통화 끝내기

통화 도중는 또는 **통화 종료 (End Call)** 소프트 키를 누릅니다.

마이크 음소거

통화 도중 을 누릅니다. 외부 마이크를 사용 중인 경우에는 마이크의 을 눌러도 됩니다. 콘솔 LED에 빨간 불이 들어옵니다.

음소거를 선택한 경우에도 상대방의 목소리를 들을 수 있습니다. 상대방은 사용자의 목소리를 들을 수 없습니다.

음소거를 끄려면 을 다시 누릅니다.

통화 대기 및 재개

통화 도중 **대기(Hold)** 소프트 키를 누릅니다. 콘솔 LED에 빨간 불이 깜빡입니다.

통화를 재개하려면, **재개(Resume)** 소프트 키를 누릅니다.

재다이얼하기

마지막으로 전화했던 번호를 재다이얼하려면 을 누릅니다.

전화 전달하기

전화를 다른 사람에게 전달하려면:

1. 통화 도중 **전달(Trnsfer)** 소프트 키를 누릅니다. 현재 통화는 대기 상태가 됩니다.
2. 전화를 전달할 사람의 전화번호를 입력하고 **통화(Send)** 소프트 키.를 누릅니다. 전화가 연결되기 전에 전달을 취소하려면, **취소(Cancel)** 소프트 키를 누릅니다. 원래 통화를 재개합니다.
3. 통화 연결음이 들릴 때나 상대방과 통화한 후 **전달(Trnsfer)** 소프트 키를 누릅니다.

*상대방과 통화하지 않고도 자동으로 전화를 전달할 수 있습니다. 1 단계를 마친 후, **익명 (Blind)** 소프트 키를 누릅니다. 그 다음 2 단계를 완료합니다.*

통화 착신

통화 착신을 활성화하려면:

1. 대기 화면에서 **착신 전환(Forward)** 소프트 키를 누릅니다.
2. 활성화하고자 하는 착신 유형을 선택합니다.
   - **항상(Always)** - 걸려오는 모든 전화를 착신 전환.
   - **부재중(No Answer)** - 모든 부재중 전화를 착신 전환.
   - **통화 중(Busy)** - 통화 중일 때 수신된 전화를 착신 전환.
3. 착신 전환할 전화 번호를 입력합니다. 부재중 전화에 대해서는 착신 전환 전에 울릴 신호음 횟수를 입력합니다.
4. **활성(Enable)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 착신을 비활성화하려면:

1. 대기 화면에서 **착신 전환(Forward)** 소프트 키를 누릅니다.
2. 비활성화하고자 하는 착신 전환 유형을 선택합니다.
3. **비활성(Disable)** 소프트 키를 누릅니다.

음성 회의 호스팅

최대 2명의 다른 상대방과 음성 회의를 할 수 있습니다.

음성회의를 호스팅하려면:

1. 첫 번째 참여자에게 전화를 겁니다.
2. 첫 번째 참여자가 응답한 후, **회의(Confrnc)** 소프트 키를 누릅니다. 해당 전화는 대기 상태가 됩니다.
3. 두 번째 참여자의 전화번호를 입력하고, **통화(Send)** 소프트 키를 누릅니다.
4. 두 번째 참여자가 응답하면 **회의(Confrnc)** 소프트 키를 누릅니다. 이제 모든 참여자가 회의에 참여하게 됩니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   - 음성 회의를 대기 상태로 돌리려면, **대기(Hold)** 소프트 키를 누릅니다. 음성회의를 재개하려면, **재개 (Resume)** 소프트 키를 누릅니다.
   - 음성 회의를 종료하려면, **통화 종료 (End Call)** 소프트 키를 누릅니다. (다른 사람들의 연결은 끊기지 않습니다.)
   - 음성 회의를 대기 상태인 두 개의 통화로 분리하려면, **분리(Split)** 소프트 키를 누릅니다.

*하나의 통화는 활성화되어 있고 다른 하나는 대기 상태일 때, **참여 (Join)** 소프트 키를 눌러 모든 참여자들 사이에서 음성 회의를 할 수 있습니다.*

단축 번호 이용하기

단축 다이얼 색인 번호를 이용해 전화를 걸려면:

1. 을 누릅니다.
2. 연락처의 단축 다이얼 색인 번호를 입력합니다. 혹은 단축 번호를 모를 경우, 연락처를 스크롤하여 선택한 후 **다이얼 (Dial)** 소프트 키를 누릅니다.

단축 다이얼 색인 번호를 변경하려면 연락처 디렉토리 업데이트하기을 참조하십시오.

수신 거부 사용하기

전화가 걸려올 때 전화벨이 울리지 않게 하려면 MENU 을 누른 다음 **기능** > **수신 거부**를 선택합니다.

수신 거부 기능을 설정 또는 해제하려면 SELECT 을 누릅니다.

통화 목록 사용하기

부재중 전화, 수신 전화, 발신 전화 목록을 이용하려면:

1. MENU 을 누른 다음, **기능(Features)** > **통화 목록(Call lists)** > **부재중 전화(Missed Calls)**, **수신 전화(Received Calls)**, 또는 **발신 전화(Placed Calls)**를 선택합니다.
2. 목록에서 통화 내역 하나를 선택합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   - 전화를 걸려면 **다이얼(Dial)** 소프트 키를 누릅니다.
   - 다이얼하기 전에 전화 번호를 변경하려면 **편집(Edit)** 소프트 키를 누릅니다.
   - 목록에서 통화 내역을 지우려면 **삭제(Clear)** 소프트 키를 누릅니다.
   - 연락처 디렉토리에 연락처를 저장하려면 **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.
   - 통화에 대한 자세한 정보를 보려면 **정보(Info)** 소프트 키를 누릅니다.

음성 메일 이용하기*

전화기 스크린 상의 아이콘, 3개의 LED의 깜빡이는 적색 불빛, 그리고 끊기는 듯한 신호음은 새로운 음성 메일 메시지가 있음을 알리는 것입니다.

음성 메일을 확인하려면:

1. MENU 을 누르고, **기능** > **메시지** > **메시지 센터**를 선택합니다.
2. **연결(Connect)** 소프트 키를 누른 다음, 음성 안내 또는 스크린에 나타나는 안내 사항에 따라 메시지를 확인합니다.

*. 음성 메일은 옵션 기능으로 시스템 관리자가 설정합니다 . 옵션 내용은 달라질 수 있습니다 .

내 전화기 구성하기

연락처 디렉토리 업데이트하기

연락처를 추가하려면:

1. MENU 을 누른 다음 **기능** > **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. **추가(Add)** 소프트 키를 누릅니다.
3. 연락처 정보를 입력합니다. **(다음(Next)** 및 **이전(Prev)** 소프트 키를 이용해 필드 사이를 스크롤합니다.)
   - (옵션) 연락처의 성과 이름을 입력합니다.
   - (필수) 연락처 전화번호를 입력합니다.
   - (옵션) 단축 다이얼 색인 번호를 변경합니다. 해당 연락처는 유효한 다음 번호를 자동으로 지정합니다.
   - (옵션) 벨소리를 설정합니다 (*신호음 업데이트하기*참조).
   - (옵션) 전환 연락처를 입력합니다. 이 연락처에서 온 전화를 전달하고자 하는 제 3자를 말합니다.
   - (옵션) 스크롤 키를 이용하여 자동 거절 및 자동 전환 필드를 활성화 또는 비활성화합니다.

     자동 거절 필드를 활성화한 경우, 해당 연락처에서 전화가 올 때마다 그 전화는 사용자의 음성 메일 시스템으로 전환됩니다. (음성 메일이 없을 때 이런 설정을 한 경우, 사용자의 전화벨은 여전히 울립니다.)

     자동 전환 필드를 활성화하면, 해당 연락처가 전화를 할 때마다 전화는 사용자가 전환 연락처 필드에 지정해 놓은 제 3자에게 착신 전환됩니다.
4. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 목록의 연락처 디렉토리에 연락처를 추가할 수 있습니다 . 통화 목록 사용하기참조 .

연락처를 편집하려면:

1. MENU 을 누른 다음 **기능** > **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. 업데이트하고자 하는 정보가 있는 연락처로 스크롤한 다음 **편집(Edit)** 소프트 키를 누릅니다.
3. 연락처 정보를 업데이트합니다. 업데이트할 수 있는 필드에 대한 정보는 이전 섹션의 3단계를 참조하십시오.
4. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

연락처를 검색하려면:

1. MENU 을 누른 다음, **기능** > **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. **검색(Search)** 소프트 키를 누릅니다. 그 다음, 연락처 이름의 문자 몇 개를 입력하고 **검색(Search)** 소프트 키를 다시 누릅니다.

신호음 업데이트하기

전화 신호음을 변경할 수 있습니다. 각 연락처에 대해 각기 다른 신호음을 설정할 수 있습니다.

걸려오는 신호음을 변경하려면:

1. MENU 을 누른 다음 **설정** > **기본** > **벨소리 종류**를 선택합니다.
2. 원하는 벨소리로 스크롤합니다. 선택하기 전에 벨소리를 들어보려면, **재생(Play)** 소프트 키를 누릅니다. 벨소리를 선택하려면 SELECT 을 누릅니다.

연락처별 신호음을 † 설정하려면:

1. MENU 을 누른 다음 **기능** > **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. 연락처를 스크롤합니다.
3. **편집(Edit)** 소프트 키를 누른 다음, **다음(Next)** 소프트 키를 눌러 **벨소리 종류**로 스크롤합니다.
4. 벨소리 종류 중 하나에 해당하는 번호를 입력합니다.

   (이 화면에서 나와서 벨소리 종류와 관련된 번호를 보려면 MENU 을 두 번 누른 다음, **설정** > **기본** > **벨소리 종류**를 선택합니다.)
5. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

† . 사용자 회사의 설정이 이 기능에 우선할 수 있습니다 . 보다 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오 .

스피커와 벨소리 볼륨 조절하기

스피커 볼륨을 변경하려면:

- 통화 도중에 또는 **을 누릅니다.**

벨소리 볼륨을 변경하려면:

- 전화가 대기 상태일 때에는 또는 을 누릅니다.

전화벨이 울리지 않게 하거나 (수신 거부 사용하기참조) 무음을 선택할 수도 있습니다 (신호음 업데이트하기참조).

POLYCOM®

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.